

17. sz melléklet

Kimutatás az állomások technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére.

Baleset megelőzés, veszélyelhárítás céljára bármely vasúttársaság jelen lévő dolgozója igénybe vehető!

Az állomáson a forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító valamennyi forgalommal kapcsolatos rendelkezését szigorúan be kell tartani!

1. Az állomáson történő munkavégzés:

Az állomáson történő valamennyi munkát megkezdése előtt, a vállalkozó vasút dolgozója köteles Zalalövő állomáson a távkezelt állomások forgalomirányítójánál, Óriszentpéter állomáson forgalmi szolgálattevőnél jelentkezni, felmutatni a munkavégzéshez való feljogosító engedélyét és az elvégzendő feladatokra engedélyt kérni, valamint annak mikénti végrehajtását egyeztetni.

2. Vontatójárművel történő mozgások:

A vonatot továbbító mozdony átállását, körüljáratását a vonatszemélyzet kísérés nélkül Zalalövő állomás távkezelt állomások forgalomirányítója, Óriszentpéter állomás forgalmi szolgálattevője engedélyével, a biztosított tolatási mozgást szabályozó jelzők parancsaival meghatározott helyig végezhetik.

3. Tolatási mozgások:

A szükséges tolatásokhoz köteles a vállalkozó vasút a megfelelő informatikai rendszerben a PTI SM Zalaegerszeg Csomóponti Főnökség útján előre tolatásvezetőt rendelni (hétfőtől péntekig munkanapokon 8 órától 14 óráig). Ennek visszaigazolását az illetékes állomás forgalmi dolgozója látja az informatikai rendszerben. Amennyiben ez nem történik meg, a tolatási mozgást nem szabad elvégezni. A tolatási mozgás lebonyolítása alatt az Állomásfőnökség igényli a vállalkozó vasút részéről egy összekötő személyes jelenlétét a folyamatos kapcsolattartás végett.

4. Mozdony kapcsolása:

Ha a vonatnál bármely ok miatt vontatójárművet kell cserélni a vonat és a továbbító vontatójármű össze, illetve szétkapcsolását, az erre a munkakörre vizsgával rendelkező vállalkozó vasúti munkavállaló végzi.

5. Fékpróba:

A vonatok teljes illetve egyszerűsített fékpróbáját Zalalövő állomás távkezelt állomások forgalomirányítójának, Óriszentpéter állomás forgalmi szolgálattevőjének hozzájárulása után a megfelelő szakvizsgákkal rendelkező vállalkozó vasúti dolgozó tarthatja meg, előkészítési

tevékenységet végzők értesítése, valamint annak megkezdhetőségéről történő értesítés a forgalmi szolgálattevő, forgalomirányító feladata.

6. Vonatok feloszlata:

A vonatok feloszlatakor a megfutamodás elleni biztosítás a vállalkozó vasúttársaság dolga. Ehhez a szükséges mennyiségű rögzítő sarut a Zalalövő állomáson távkezelt állomások forgalomirányítója, Őriszentpéter állomáson forgalmi szolgálattevője biztosítja. Az újraindításnál a vállalkozó vasúttársaság dolgozója köteles a megfutamodás elleni eszközöket eltávolítani. A rögzítő saruk átadása, illetve visszavétele a Forgalmi Utasításban szabályozott módon történik.

7. Vonatfelvétel:

Feloszlata után, vagy bármely okból történő ki-besorozás után újrainduló vonat vonatfelvételét, mozdony ki- és besorozását a vállalkozó vasút képviselője végzi.

8. Indulásra kész jelentés:

A vonat indulásra kész állapotát a vállalkozó vasút munkavállalója jelenti a pályavasúti informatikai rendszerben.

9. Fuvarlevelek kezelése:

A feloszlattott vonatok fuvarokmányait Zalalövő állomáson a távkezelt állomások forgalomirányítója, Őriszentpéter állomáson a forgalmi szolgálattevő forgalmi irodában őrzi. Az oszlata után újrainduló vonatok fuvarokmányainak kézbesítése a vállalkozó vasút képviselőjének feladata. *Az üzleti tikok bizalmas kezelése valamennyi vállalat dolgozójának kötelessége.*

10. Menetokmány igazolása:

A vállalkozó vasúttársaságok mozdonyvezetőinek menetokmányát Zalalövő állomáson a távkezelt állomások forgalomirányítója, Őriszentpéter állomáson a forgalmi szolgálattevő aláírásával igazolja, a közlekedésre bevezetett, valamint leközlekedett vonat menetokmányának egy példányát átveszi.

11. Zárjelző tábla kezelése

A zárjelző tárcsa kezelése a vállalkozó vasút feladata.

12. Írásbeli rendelkezés kézbesítésének módja

A belépő vonatok részére kiállított Írásbeli Rendelkezést Őriszentpéter állomás forgalmi szolgálattevője a kilépő vonat vonatszemélyzete részére kézbesíti.

Hodos állomáson szolgálatra jelentkező mozdonyvezető kiutazása során Őriszentpéter állomáson veszi át belépő vonata részére kiállított Írásbeli rendelkezést

A vonatok részére kiállított Írásbeli Rendelkezést Zalalövő állomáson a távkezelt állomások forgalomirányítója kézbesíti.

Őriszentpéter állomás határforgalmi tevékenysége

12. Vonatok belépése a MÁV hálózatra

A belépő vonat kereskedelmi tevékenységeinek elvégzése a vállalkozó vasúttársaság meghatalmazott képviselőjének a feladata. A Hodos állomásra érkezett belépő vonatot a vonatvizsgálat után átveszi a vállalkozó vasúttársaság képviselője a szlovén vasúttól.

A PASS2-ből nyert vonatterhelési kimutatást - amennyiben a vállalkozó vasúttársaság kéri – az őriszentpéteri forgalmi szolgálattevő e-mailben elküldi.

A vonatterhelési kimutatás adatai valódiságáért a vállalkozó vasúttársaság képviselője felelős. Hodos állomáson a vállalkozó vasúttársaság gondoskodik a vonatvizsgálatról és fékpróbáról. Az előkészítő munkák befejezése után a vállalkozó vasút képviselője köteles bejelenteni Hodos állomáson a forgalmi szolgálattevőnek, hogy a vonat indulásra kész.

A vonatterhelési kimutatást elkészítheti a vállalkozó vasút képviselője kéziratilag (vonatterhelési kimutatás nem személyszállító vonatok részére) nyomtatványon Hodoson.

13. Vonatok kilépése a MÁV hálózatról

A vonat kilépése automatikus. A kilépő vonat kereskedelmi tevékenységeinek elvégzését a vállalkozó vasút meghatalmazott képviselője végzi Hodos állomáson. A visszautasított, feltartóztatott kocsik ügyében intézkedésre a vállalkozó vasút képviselője jogosult.

Kapcsolattartás

PÜ részéről:

Állomás Óriszentpéter:

Rendelkező forgalmi szolgálattevő

oriszp.fszt@mavrt.hu

Tel.: 06-1-517 36 03

Állomás Zalalövő:

Rendelkező forgalmi szolgálattevő

zalalovo.fszt@mavrt.hu

Tel.: 06-1-517-34 03

Állomásfőnök

Csordás Péter Imre

csordas.peter.imre@mav.hu

Tel.: +36-30-6206178

Call center:

Mobil.: +36-30-5044878

Vasútüzemi: 01/48-78

Hodos átmenetben történő közlekedés esetén:

Mobil.: +36-30-5044878

Vasútüzemi.: 01/48-78