



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

Iktatószám: 51667/2016/MAV

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely között a közlekedés szabályozására

Hatálybalépés időpontja: 2017. 06. 12.

Érvényes: hatálybalépéstől - visszavonásig

Összeállította:

Lancsák Zsuzsanna
forgalmi technológiai
szakelőadó

Jóváhagyta:

Demeter József
osztályvezető

Egyetért a MÁV-START Zrt. részéről:

Horváth László
területi személyszállítási
és vontatási igazgató

Neue Vilmos
járműbiztosítási igazgató

Módosítások előjegyzése

Tétel-szám	A módosítás száma	Hatályba lépés ideje	A módosítás tárgya	Módosította
1.	25600/2017/MAV	2017.06.12.	Hatályba léptetés és 1. sz. módosítás	
2.	17005/2022/MAV	2022.07.01.	2. sz. módosítás	
3.	12055/2023/MAV	2023.04.01.	3. sz. módosítás	

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	4
1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya	4
1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma	4
1.3. Önálló szolgálatvégzés feltételei	4
1.4. Oktatás, vizsgáztatás	4
2. A HELYZET LEÍRÁSA	4
2.1 Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely viszonylatában alkalmazott jelzők.....	4
2.2 Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely között lévő váltó	5
2.3 Távbeszélő összeköttetések	5
2.3.1 CB rendszerű távbeszélő	5
2.3.2 Rádió összeköttetés	5
2.4 Hangrögzítő berendezés.....	5
2.5 Alkalmazható legnagyobb sebesség	5
2.6 A közlekedés módja.....	5
3. A KÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA RÁKOSRENDEZŐ ÁLLOMÁS ÉS ISTVÁNTELKI FŐMŰHELY KÖZÖTT	6
3.1. Közlekedést szabályozó személy	6
3.2. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel	6
3.3. Lassúmenet kimutatás kezelése	6
3.4. Adatok rögzítése a pályavasúti informatikai rendszerben	7
3.5. Vonatok indulásra kész állapotának bejelentése	7
3.6. Tolatás megszüntetése vonatközlekedés miatt	7
3.7. Váltó- és vágányútellenőrzés.....	7
3.8. Váltó használhatósági ellenőrzés állandóan zárva tartott váltóknál	7
3.9. Vonatközlekedés szabályozása	7
3.10. Vonatok behaladása az Istvántelki Főműhelybe.....	8
3.11. Istvántelki Főműhelyből induló vonatok közlekedtetése.....	8
3.12. Jelentés a vonat megérkezéséről	9
3.13. Kiszolgáló vonatok közlekedésének lebonyolítására vonatkozó külön rendelkezések	9
3.14. Eljárás Rákosrendező állomás bejárati, illetve kijárati jelzőjének használhatatlansága esetén:.....	9
4. ISTVÁNTELKI FŐMŰHELY TERÜLETÉN VÉGZENDŐ TOLATÁSOK	9
5. HATÁLYTALANÍTÁS	10

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya

A Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VU) területi hatálya kiterjed Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely közötti 220 sz. villamosított, egyvágányú vasútvonalon a közlekedés szabályozására és lebonyolítására.

1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma

A VU tartalmazza Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely között a forgalmi szolgálat szervezésének, irányításának, végzésének szabályait. Azokra az esetekre, amelyekre a VU nem tartalmaz eltérő előírásokat, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az F.1. sz. Jelzési Utasítás, valamint az érvényben lévő Utasítások és kiadott rendelkezések érvényesek.

1.3. Önálló szolgálatvégzés feltételei

Önálló szolgálatra történő beosztás előtt valamennyi, a vonalszakaszon forgalmi szolgálattal összefüggő tevékenységet végző dolgozónak jelen VU rájuk vonatkozó anyagából vizsgát kell tenni.

1.4. Oktatás, vizsgáztatás

Az oktatásokat és vizsgáztatásokat az érvényben lévő rendelkezések szerint kell megtartani, illetve a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos bizonylatokat kiállítani.

2. A HELYZET LEÍRÁSA

2.1 Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely viszonylatában alkalmazott jelzők

- Rákosrendező állomás végponti oldalán lévő egyéni és csoport kijárat jelzők.
- Rákosrendező állomás „F” jelű bejárat jelzője Istvántelki Főműhely felől.
- Az F/1 sz. váltó előtt mindhárom irányból kitűzött Helyszíni őrzés alatt nem álló nem biztosított váltóra figyelmeztető jel. Az F/1 sz. váltó és Rákosrendező állomás, illetve Istvántelki Főműhely legkülső váltói közötti távolság az általános fékúttávolságnál kisebb, ezért a figyelmeztető jelek az alábbiak szerint vannak kitűzve:
 - Rákosrendező állomás felől a 0+63 sz. szelvényben, az F/1 sz. váltó előtt 280 méter távolságban,
 - Istvántelki Főműhely VI. sz. kapuja felől a 6+23 sz. szelvényben, az F/1 sz. váltó előtt 280 méter távolságban,
 - Istvántelki Főműhely VII. sz. kapuja felől az 5+36 sz. szelvényben, az F/1 sz. váltó előtt 193 méter távolságban (a nyíltvonali szakasz rövid távolsága miatt).

- Istvántelki Főműhely VI. sz. kapujánál (a 31 sz. váltó előtt) a 6+28 sz. szelvényben Megállás helye-jelző, valamint előtte 200 méter távolságban Megállj-jelző előjelzője.
- Istvántelki Főműhely VII. sz. kapujánál (a 2 sz. váltó előtt) az 5+36 sz. szelvényben Megállás helye-jelző, valamint előtte 146 méter távolságban az F/1 sz. váltó biztonsági határjelzőjével egyvonalban Megállj-jelző előjelzője (a nyíltvonal szakasz rövid távolsága miatt).

2.2 Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely között lévő váltó

- Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely között a 3+43 sz. szelvényben lévő F/1 sz. váltó helyszíni állítású, váltózárrel lezárható. A váltót a VI. sz. kapu felé terelő, kitérő irányban állandóan zárva kell tartani. A váltózár kulcsot Rákosrendező állomás B központban a rendelkező forgalmi szolgálattevő elzárva köteles őrizni.
- Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely VI. sz. kapuja között vonatot közlekedtetni csak akkor szabad, ha az F/1 sz. váltó váltózárkulcsa a rendelkező forgalmi szolgálattevő őrizetében van.

2.3 Távbeszélő összeköttetések

2.3.1 CB rendszerű távbeszélő

- Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő: 01/41-68 hívószámú üzemi távbeszélő, mely közcélú hálózatból a +36/1-511-4168 szám hívásával érhető el,
- Istvántelki Főműhely külsős felvigyázó: +36-30-937-2943.

2.3.2 Rádió összeköttetés

- Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője,
- Istvántelki Főműhely külsős felvigyázó között.

2.4 Hangrögzítő berendezés

Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének az alábbi távbeszélő összeköttetései vannak hangrögzítővel kiegészítve:

- Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő CB rendszerű távbeszélője,
- rádiós összeköttetés.

2.5 Alkalmazható legnagyobb sebesség

Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely között az alkalmazható sebesség 10 km/óra.

2.6 A közlekedés módja

Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely között kiutalt menetvonalon, Szolgálati menetrend alapján történik a közlekedés.

3. A KÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA RÁKOSRENDEZŐ ÁLLOMÁS ÉS ISTVÁNTELKI FŐMŰHELY KÖZÖTT

3.1. Közlekedést szabályozó személy

Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely között a vonatközlekedés, valamint a telep kapuján kívüli tolatási mozgások szabályozását Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi.

3.2. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel

Rákosrendező állomás és az Istvántelki Főműhely viszonylatban történő közlekedés esetén — amennyiben a vonatszemélyzet értesítése válik szükségessé — a vonatszemélyzet Írásbeli rendelkezéssel történő értesítéséről Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint köteles gondoskodni.

Az Istvántelki Főműhely és Rákosrendező állomás viszonylatban történő közlekedés esetén — amennyiben a vonatszemélyzet értesítése válik szükségessé — a vonat készre jelentését követően, de legkésőbb Istvántelki Főműhelyből való kihaladásra adott hozzájárulást megelőzően, Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles utasítani a külsős felvigyázót, hogy az induló vonat mozdonyvezetője a rendelkezésre álló értekező berendezésen jelentkezzen be. A mozdonyvezető bejelentkezésekor Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezést köteles lediktálni a mozdonyvezetőnek.

A mozdonyvezető teendői:

- a lediktált rendelkezés szövegét a menetokmány „Megjegyzés” című rovatába köteles rögzíteni,
- a lediktált rendelkezés szövegét köteles Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének visszaolvasni, majd a rendelkezés végére a rendelkezést adó neve után s.k. betűket írni,
- vonatkísérővel közlekedő vonatnál a menetokmány „Megjegyzés” című rovatába írt rendelkezés vonatkísérőkre vonatkozó részét köteles a vonatkísérővel közölni és ennek igazolásául a vonatkozó rendelkezést aláírni.

Rákosrendező állomásról továbbközlekedő vonatok személyzetét Rákosrendező állomás külső forgalmi szolgálattevője köteles az útvonalra érvényes Szolgálati menetrenddel, Lassúmenet kimutatással ellátni és Írásbeli rendelkezéssel értesíteni.

3.3. Lassúmenet kimutatás kezelése

Rákosrendező állomás külső forgalmi szolgálattevője köteles naponta az informatikai rendszerből a 220 sz. vonalra vonatkozó, tárgynapra érvényes Lassúmenet kimutatást letölteni és azt Istvántelki Főműhely diszpécserének e-mail címére elküldeni. Az Istvántelki Főműhelyből induló vonatok részére a „Helyi Végrehajtási Utasítás és Üzemi Rend Istvántelek Telephely”-ben (továbbiakban: ÜR) meghatározott munkavállaló köteles az érvényes Lassúmenet kimutatást a menetokmány megjegyzés rovatában történő bejegyzéssel átadni.

3.4. Adatok rögzítése a pályavasúti informatikai rendszerben

Az Istvánteli Főműhelyből induló vonatoknál a vonatok pályavasúti informatikai rendszerben történő rögzítéséhez szükséges adatait a vasúti társaság köteles megadni a Hálózathozzáférési Szerződésben meghatározott időben. A vonatközlekedéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban szükséges adatok pályavasúti informatikai rendszerben történő rögzítéséről a menetvonal tulajdonos vasúti társaság a saját diszpécser szolgálatán vagy a Call Centeren keresztül köteles gondoskodni.

3.5. Vonatok indulásra kész állapotának bejelentése

A vasúti társaság által végzett vonatelőkészítési tevékenység befejezéséről (a vonat indulásra kész állapotáról) a vasúti társaság kijelölt munkavállalója a menetrendi időszakra érvényes Megállapodásban rögzített módon, Megállapodás hiányában a HHFSZ szerinti adatok közlésével a pályavasúti informatikai rendszeren vagy a Call Centeren keresztül köteles Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjét értesíteni.

3.6. Tolatás megszüntetése vonatközlekedés miatt

Istvántelki Főműhely ÜR-ben meghatározott munkavállaló köteles Istvántelki Főműhelyből kijáró vonat indulása előtt, valamint érkező vonat Rákosrendező állomásról történő indulása előtt a Főműhelyi vágányokon a vonat vágányútját veszélyeztető tolatási mozgások beszüntetéséről intézkedni.

3.7. Váltó- és vágányútellenőrzés

Az Istvántelki Főműhelyben közlekedő vonatok és tolatási mozgások részére a váltó- és vágányút ellenőrzést az ÜR-ben előírtak szerint kell megtartani.

3.8. Váltó használhatósági ellenőrzés állandóan zárva tartott váltóknál

- Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely között lévő F/1 sz. váltót a VI. sz. kapu felé terelő kitérő irányban állandóan zárva kell tartani.
- A lezárt váltó kulcsát Rákosrendező állomás „B” központjában kell őrizni. Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely VI. sz. kapuja között vonatot közlekedtetni csak akkor szabad, ha az F/1 sz. váltó kulcsa a rendelkező forgalmi szolgálattevő őrzetében van.
- Az F/1 sz. váltót felnyitni csak a VU 3.9.3. és 3.9.4. pontjaiban szabályozott esetekben, valamint tolatás, átállás, illetve váltógondozás idejére szabad.
- Az Istvántelki Főműhely ÜR-jében meghatározott munkavállalója az F/1 sz. váltónál az állandóan zárva tartott váltókra az F. 2 sz. Forgalmi Utasítás 2.8.6. sz. pontjában előírt módon váltó használhatósági ellenőrzést köteles tartani. A váltó használhatósági ellenőrzés megtartásának tényét az ÜR-ben szabályozottak szerint elő kell jegyezni.

3.9. Vonatközlekedés szabályozása

3.9.1. Páros számú vonat (Rákosrendező állomás – Istvántelki Főműhely viszonylat) közlekedtetése előtt Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles távbeszélőn vagy rádióan Istvántelki Főműhely külsős felvigyázójával

egyeztetni és a közlekedés tényéről értesíteni. Az értesítés vétele után a külsős felvigyázó köteles a tolatási mozgások megszüntetéséről gondoskodni és ennek megtörténtéről Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjét értesíteni. A vonatközlekedést veszélyeztető tolatási mozgások megszüntetéséről szóló közlemény időpontját Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a Fejrovas előjegyzési naplójának 4. sz. rovatában köteles előjegyezni, Istvántelki Főműhely külsős felvigyázója az ÜR-ben előírtak szerint köteles dokumentálni.

3.9.2. Páratlan számú vonat (Istvántelki Főműhely – Rákosrendező állomás viszonylat) indulása előtt a külsős felvigyázó távbeszélőn vagy rádióon köteles Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől hozzájárulást kérni a kihaladásra. A hozzájárulás időpontját Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a Fejrovas előjegyzési naplójának 4. sz. rovatában köteles előjegyezni, Istvántelki Főműhely külsős felvigyázója az ÜR-ben előírtak szerint köteles dokumentálni.

3.9.3. Rákosrendező állomás és Istvántelki Főműhely VII. sz. kapuja között történő vonatközlekedés esetén Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles a közlekedés tényéről tájékoztatni Istvántelki Főműhely külsős felvigyázóját, aki ezt az ÜR-ben előírtak szerint köteles dokumentálni. Az F/1 sz. váltó kulcsát a Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles a Fejrovas előjegyzési naplójában történő bejegyzés mellett a vonatot közlekedtető vasútvállalat megbízott dolgozója részére írásban átadni és visszavenni. Az F/1 sz. váltót a váltózárkulcsot átvevő dolgozó köteles a vonat részére kezelni, majd a váltón történő áthaladás után a váltót a VI. sz. kapu felé terelő állásban lezárni, a váltózárkulcsot Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője részére a Fejrovas előjegyzési naplójában történő bejegyzés mellett visszaadni.

3.10. Vonatok behaladása az Istvántelki Főműhelybe

- A vonatot a mozdonyvezető Istvántelki Főműhely 31 sz. váltója előtt kitzűzött Megállás helye jelzőnél köteles megállítani. A Megállás helye jelző előtt megállított vonat csak a kapunál szolgálatot teljesítő külsős felvigyázó előszóval (rádióon) adott engedélyével tolatási mozgásként haladhat be Istvántelki Főműhely területére.
- A külsős felvigyázó a mozdonyvezetővel köteles közölni az Istvántelki Főműhely területén történő mozgásokra vonatkozó rendelkezéseket.

3.11. Istvántelki Főműhelyből induló vonatok közlekedtetése

- Az Istvántelki Főműhely külsős felvigyázója – Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől az induló vonat részére kapott hozzájárulás birtokában – köteles a mozdonyvezetőt előszóval felhatalmazni az indításra, majd a vonat tényleges indulásának idejét a rendelkezésre álló értekező berendezésen keresztül Rákosrendező rendelkező forgalmi szolgálattevőjével közölni.
- Rákosrendező állomásra a vonat a bejárat jelzőn kapott jelzés alapján járhat be. Amennyiben Rákosrendező állomás bejárat jelzőjén nem jelenik meg

továbbhaladást engedélyező jelzés, akkor csak a 3.14.2. pontban meghatározottak szerint szabad a bejárat jelző mellett elhaladni.

3.12. Jelentés a vonat megérkezéséről

- A vonat Istvántelki Főműhelybe történő érkezése után a külsős felvigyázó köteles a vonat megérkezését jelenteni Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője részére. A vonat megérkezéséről jelentés akkor adható, ha az Istvántelki Főműhely 31 sz. váltóján áthaladt és a zárjelző meglétéről a külsős felvigyázó meggyőződött.
- A vonat Rákosrendező állomásra történő érkezése után a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles a vonat megérkezéséről jelentést tenni az Istvántelki Főműhely külsős felvigyázója részére.
- Rákosrendező állomáson a vonat megérkezéséről adott-vett jelentés időpontját a Fejrovas előjegyzési napló 21. rovatában kell előjegyezni, Istvántelki Főműhelyben az ÜR-ben előírtak szerint kell dokumentálni.

3.13. Kiszolgáló vonatok közlekedésének lebonyolítására vonatkozó külön rendelkezések

- Istvántelki Főműhely felé a kiszolgáló vonatot tolvá, Rákosrendező állomás felé húzva kell közlekedtetni.
- Odaútbán a vonali tolatásvezető a haladás irányának megfelelő első jármű biztonságos tartózkodásra és jelzésadásra alkalmas helyén köteles tartózkodni és a mozdonyvezető részére a szükséges jelzéseket, vagy ha a tolatás irányítása rádióon történik, akkor a szükséges közleményeket adni.
- Az Istvántelki Főműhelyből induló kiszolgáló vonat előkészítésének befejezését a vonali tolatásvezető köteles jelenteni a külsős felvigyázó részére. A külsős felvigyázó a vonat közlekedtetéséhez szükséges valamennyi biztonsági intézkedés megtétele után köteles értesíteni a vonali tolatásvezetőt a vonat részére Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől kapott hozzájárulásról. A vonali tolatásvezető élő szóval köteles a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indulásra.

3.14. Eljárás Rákosrendező állomás bejárat, illetve kijárat jelzőjének használhatatlansága esetén:

- 3.14.1. Rákosrendező állomás kijárat jelzőjének használhatatlansága esetén az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.17.1.1. sz. pontjában szabályozottak szerint kell eljárni.
- 3.14.2. Rákosrendező állomás bejárat jelzőjének használhatatlansága esetén, ha a jelzőre a Hívójelzés sem vezérelhető ki, a mozdonyvezetőnek élőszóval kell engedélyt adni a továbbhaladásra.

4. ISTVÁNTELKI FŐMŰHELY TERÜLETÉN VÉGZENDŐ TOLATÁSOK

- 4.1. Istvántelki Főműhely területén végzendő tolatások engedélyezését és lebonyolítását az ÜR-ben kell szabályozni.
- 4.2. Istvántelki Főműhelyből a nyílt vonal felé a kapun kívüli tolatásokra, továbbá a VI. és VII. sz. kapuk közötti átállásra a külsős felvigyázó Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől köteles engedélyt kérni és a tolatás befejezését részére bejelenteni. Rákosrendező állomás bejárati jelzőjét meghaladó tolatások a rendelkező forgalmi szolgálattevő külön engedélyével végezhetők.
- 4.3. Ha a VI. sz. és VII. sz. kapu közötti átállásra van szükség, akkor az F/1 sz. váltó kulcsát Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles a Fejrovatos előjegyzési naplójában történő bejegyzés mellett írásban átadni, illetve visszavenni. A tolatott egységet kijelölt dolgozó köteles kísélni, az F/1 sz. váltót kezelni, az átállás befejezése után a váltót a VI. sz. kapu felé terelő állásban lezárni és a váltózárkulcsot Rákosrendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője részére visszavinni.

5. HATÁLYTALANÍTÁS

Jelen Végrehajtási Utasítás érvénybe lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gy.426-41/2003. TFO. sz. Végrehajtási Utasítás.