

1. sz. melléklet a 1806/2019/MAV sz. Vonali Végrehajtási Utasításhoz

1. Állomási vágányok adatai

1.1. Háros állomás

A vágány				
száma	rendeltetése	szelvénytől	szelvényig	használható hossza kp/vp felől
01/a.	biztonsági csonka	71+03	71+28	25
01.	mellékvágány	64+71	70+56	566/563
02.	fővágány	64+33	70+76	625/632
03.	jobb átmenő fővágány	64+05	72+83	870/872
04.	bal átmenő fővágány	63+51	72+96	932/926
05.	fővágány	63+65	72+52	867/863
06.	fővágány	64+24	72+06	778/762
07.	fővágány	64+53	72+07	740/709
08.	mellékvágány	65+28	67+99	265/263
09.	mellékvágány	66+14	68+21	114 (195)/207
10.	biztonsági csonka	62+76	63+51	75
11.	kihúzó csonka	72+86	75+68	193 (282)
12.	mellékvágány	66+33	67+17	84
13.	mellékvágány	64+78	65+66	88
13/a.	kihúzó csonka	63+79	64+29	50
14.	rakodó csonka	62+76	66+54	378
17.	biztonsági csonka	73+11	73+42	31

1.2. Nagytétény-Diósd állomás

A vágány				
száma	rendeltetése	szelvénytől	szelvényig	használható hossza kp/vp felől
01/a.	biztonsági csonka	113+77	114+02	25
01.	fővágány	114+56	122+27	761/747
02.	bal átmenő fővágány	114+32	122+74	831/819
03.	jobb átmenő fővágány	114+35	122+05	743/754
04.	fővágány	114+35	122+05	759/748
05.	csonkavágány	120+78	122+28	150

1.3. Érd állomás

A vágány				
száma	rendeltetése	szelvénytől	szelvényig	használható hossza kp/vp felől
01.	fővágány	186+09	188+76	523
02.	bal átmenő fővágány	185+47	192+13	618/583
03.	jobb átmenő fővágány	186+32	191+89	557
04.	fővágány	184+50	192+62	736/812
05.	csonka	184+25	185+40	115
06.	csonka	185+43	185+93	50
07.	fővágány	189+31	191+38	179
08.	biztonsági csonka	192+42	192+67	25

2. Megállóhelyek és nyíltvonali szolgálati helyek

szolgálati hely	szelvénytől	szelvényig
Budafok mh.	47+38	50+12
Budatétény mh.	78+95	81+45
Barosstelep mh.	103+25	105+75
Érdliget mh.	143+81	146+31
Érd felső mh.	160+83	163+92
Érd elágazás	164+35	170+33

3. Főjelzők, ismétlőjelzők, előjelzők és tolatásjelzők felsorolása

Jelző				
állomás/állomásköz	jele	rendeltetése	szelvénytől	vágány
Kelenföld – Háros	33a/30b	térközjelző	31+34	bal
	30a/33b	térközjelző	31+34	jobb
	44bIsm	térközjelző	43+58	bal
	44aIsm	térközjelző	43+58	jobb
	47a/44b	térközjelző	45+58	bal
	44a/47b	térközjelző	45+58	jobb
	AIsm	ismétlőjelző	57+90	jobb
	BIsm	ismétlőjelző	57+90	bal
Háros állomás	B	bejárat	59+47	bal
	A	bejárat	59+47	jobb
	E2	tolatásjelző	62+35	
	J16b	tolatásjelző	63+42	
	K4	kijárat	63+70	04.
	K5	kijárat	63+89	05.
	K3	kijárat	64+10	03.
	B22	tolatásjelző	64+26	
	K2	kijárat	64+44	02.
	K6	kijárat	64+44	06.
	E24	tolatásjelző	64+63	

Jelző				
állomás/állomásköz	jele	rendeltetése	szelvénytábla	vágány
Háros állomás	E22	tolatásjelző	64+93	
	J26	tolatásjelző	65+00	
	K7	kijárat jelző	65+04	07.
	J24	tolatásjelző	65+36	
	E26	tolatásjelző	65+67	
	E29	tolatásjelző	67+57	
	B27	tolatásjelző	67+94	
	B29	tolatásjelző	68+27	
	B25	tolatásjelző	68+39	
	E25	tolatásjelző	69+09	
	E23	tolatásjelző	70+38	
	V2	kijárat jelző	70+59	02.
	B19	tolatásjelző	71+58	
	V7	kijárat jelző	71+94	07.
	V6	kijárat jelző	72+01	06.
	E19	tolatásjelző	72+22	
	V5	kijárat jelző	72+45	05.
	V3	kijárat jelző	72+75	03.
	V4	kijárat jelző	72+84	04.
	B17b	tolatásjelző	72+86	
	E1	tolatásjelző	74+75	
	E3	tolatásjelző	74+75	
	D	bejárat jelző	77+59	bal
	C	bejárat jelző	77+59	jobb
Háros – Nagytétény-Diósd	92bIsm	ismétlőjelző	90+86	bal
	92aIsm	ismétlőjelző	90+86	jobb
	93a/92b	térközjelző	92+86	bal
	92a/93b	térközjelző	92+86	jobb
Nagytétény-Diósd állomás	A	bejárat jelző	108+12	bal
	B	bejárat jelző	108+12	jobb
	E2	tolatásjelző	111+15	
	J4	tolatásjelző	111+75	
	K3	kijárat jelző	114+46	03.
	K2	kijárat jelző	114+49	02.
	K4	kijárat jelző	114+52	04.
	K1	kijárat jelző	114+75	01.
	V3	kijárat jelző	121+83	03.
	V4	kijárat jelző	121+99	04.
	J11a	tolatásjelző	122+20	
	V1	kijárat jelző	122+22	01.
	V2	kijárat jelző	122+68	02.
	B11b	tolatásjelző	123+08	
	J3	tolatásjelző	125+04	
	E1	tolatásjelző	125+47	
	C	bejárat jelző	128+35	bal
	D	bejárat jelző	128+35	jobb

Jelző				
állomás/állomásköz	jele	rendeltetése	szelvényszáma	vágány
Nagytétény-Diósd – Érd elágazás	147a/146b	térközjelző	146+35	bal
	146a/147b	térközjelző	146+35	jobb
Érd elágazás	A	bejárati jelző	164+35	bal
	B	bejárati jelző	164+35	jobb
	C	bejárati jelző	170+33	bal
	D	bejárati jelző	170+33	jobb
	E	bejárati jelző	2+63	Tárnok
Érd	BIsM	ismétlőjelző	176+71	bal
	CIsM	ismétlőjelző	176+71	jobb
	B	bejárati jelző	178+00	bal
	C	bejárati jelző	178+00	jobb
	E2	tolatásjelző	182+85	
	E4	tolatásjelző	183+09	
	J8	tolatásjelző	183+21	
	B4	tolatásjelző	183+96	
	B6	tolatásjelző	184+29	
	J10	tolatásjelző	184+69	
	K4	kijáráti jelző	184+74	04.
	J22	tolatásjelző	185+09	
	J24	tolatásjelző	185+39	
	B26	tolatásjelző	185+20	
	K1	kijáráti jelző	186+10	01.
	K3	kijáráti jelző	186+31	03.
	K2	kijáráti jelző	186+32	02.
	E19	tolatásjelző	188+76	
	V2IsM2	ismétlő jelző	189+01	02.
	J19	tolatásjelző	189+47	
	B17	tolatásjelző	189+69	
	K7	kijáráti jelző	189+69	07.
	K2IsM	ismétlő jelző	189+01	02.
	V1IsM	ismétlő jelző	190+07	01.
	V3IsM	ismétlő jelző	190+09	03.
	V2IsM1	ismétlő jelző	190+20	02.
	V4IsM	ismétlő jelző	190+63	04.
	V7	kijáráti jelző	191+18	07.
	V1	kijáráti jelző	191+33	01.
	V2	kijáráti jelző	191+63	02.
	V3	kijáráti jelző	192+19	03.
	V4	kijáráti jelző	192+19	04.
	B5	tolatásjelző	193+90	
	E1	tolatásjelző	194+29	
	D	bejárati jelző	199+44	bal
	E	bejárati jelző	199+44	jobb
Érd – Százhalombatta	217a/214b	térközjelző	215+56	bal
	214a/217b	térközjelző	215+56	jobb

4. Fénysorompók

4.1. Állomási fénysorompók

Szolgálati hely	Jele	Szelvény-szám	Visszajelentés helye	Típusa
Háros	SR 1	73+60	KÖFI központ	Vasúti jelzővel függésben levő fény- és félsorompó
Nagytétény-Diósd	SR 2	113+68	KÖFI központ	
Érd elágazás	SR 2	167+76	KÖFI központ	

4.2. Nyíltvonalai fénysorompók

Állomásköz	Jele	Szelvény-szám	Visszajelentés helye	Típusa
Háros – Nagytétény-Diósd	AS 91	91+97	KÖFI központ	Jelzővel ellenőrzött, vonat által vezérelt fény- és félsorompó
Nagytétény-Diósd – Érd elágazás	AS 147	147+00	KÖFI központ	Jelzővel ellenőrzött, vonat által vezérelt fény- és félsorompó
Érd – Százhalombatta	AS 202	202+81	KÖFI központ	Jelzővel ellenőrzött, vonat által vezérelt fény- és félsorompó

4.3. Útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell: –

4.4. Kimutatás helyhez kötött főjelzővel ellenőrzött, vonat által vezérelt fény, illetve fény- és félsorompókról

Háros – Nagytétény-Diósd	AS91
Nagytétény-Diósd – Érd elágazás	AS147
Érd – Százhalombatta	AS202