


Dunaharaszti elágazás (16113) vázlatos helyszínrajza



Bejáráti jelzők	
A	127+80
B	127+80
C	128+25 (35+94)
Bejáráti jelzőre előjelzést adó térközelzők	
116a	117+78
116b	117+78
C jelzőre előjelzést adó jelzők Soroksár-Terminál	
V1	31+60
V2	31+60
V3	31+05
V4	30+61
V5	30+20
V6	29+26
V8	29+26

Váltók	
A/1	128+99
A/2	129+77
A/3	130+53
A/4	129+77
A/5	132+24
A/6	129+29 (37+00)

Bejáráti jelzők	
D	133+25
E	133+25
Bejáráti jelzőre előjelzést adó térközelzők	
145b	143+37
145a	143+37