



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG FELSŐZSOLCA


4371-23/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

HERNÁDNÉMETI-BŐCS

Hatálybalépés időpontja: 2023.április 1


Készítette:


Horváth Istvánné
állomásfőnök I. mb

Felülvizsgálta:


Bodnár László
Csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Kállus Tihamér
Területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Tartalomjegyzék

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	5
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	5
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	5
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	5
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése.A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	6
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	6
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).....	12
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	12
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	12
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	12
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	15

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegek könyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	15
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	15
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havarria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőmények fajtái.	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).	16
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	16
1.12. Parancskönyv kezelése.	16
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholos állapot vizsgáló rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	17
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrk, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig.

Az állomás fekvése:

Hernádnémeti-Bőcs állomás a 80sz. Országos törzshálózati vonal Budapest Keleti – Hatvan – Miskolc–Mezőzombor, kétvágányú, villamosított, felsővezetékkel kiépített fővonalon, az 1956+70 és a 1971+20 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

80. sz. vonalon:

- Felsőzsolca állomás,
- Taktaharkány állomás.
-

Nyíltvonali szolgálati hely:

80. sz. vonalon:

- Tiszalúc megállóhely a 2014-2017 szelvényben, forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely.

Lejtési viszonyok:

Felsőzsolca felé a legnagyobb esés – emelkedés: 2 ‰,

Taktaharkány felé a legnagyobb esés-emelkedés: 2 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Hernádnémeti-Bőcs állomás INTEGRA DOMINÓ 55 típusú biztosítóberendezéssel felszerelt szolgálati hely.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

80. sz. vonalon:

- Hernádnémeti-Bőcs – Taktaharkány állomások között önműködő, biztosított, 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített, térközi közlekedés,
- Hernádnémeti-Bőcs – Felsőzsolca állomások között önműködő, biztosított, 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített, térközi közlekedés van.

Az állomáshoz mind a két irányból önműködő, váltakozó áramú ütemezett sínáramkörös, ellenmenetet kizáró térközbiztosító berendezés csatlakozik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Böcs állomás

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány száma/jele	Rendeltetés	Forgalmi Használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló kváltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	vonatfogadó /indító fővágány	769		‰	‰	van	14	13	HU-55-11403-01-1	-	IGEN	
II	bal átmenő fővágány	830		‰	‰	van	8	7	HU-55-11403-01-2	C	IGEN	
III	jobb átmenő fővágány	780		‰	‰	van	12	11	HU-55-11403-01-3	C	IGEN	
IV	vonatfogadó /indító fővágány	732		‰	‰	van	12	15	HU-55-11403-01-4	C	IGEN	
V	raktári mellékvágány	639		‰	‰	nincs	16	13	HU-55-11403-01-5	K	IGEN	oldalrakodó

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Hernádnémeti-Böcs:

Vágányszám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	250	1960+03-1962+53	sk15	1.65	aszfalt
II.-III.	250	1960+03-1962+53	sk15	1.65	aszfalt

Utasperonok megközelítése, az utasok részére kijelölt közlekedési útvonalon történik.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hernádnémeti- Bőcs	j	1956+69	A	s	fBj helyesről
	b	1956+70	L	s	fBj helytelenről
	j	1967+72	G	s	fKj I-ről
	j	1968+20	H	s	fKj II-ről
	j	1967+70	J	s	fKj III-ről
	j	1967+72	K	s	fKj IV-ről
	j	1971+20			HO helyesre
	b	1971+21			HO helytelenre
1984a sz. térközjelző	j	1985+75	1984a	s	öfTj
1984b sz. térközjelző	b	1985+75	1984b	s	öfTj
2002a sz. térközjelző	j	2003+90	2002a	s	öfTj /Tiszalúc/
2002b sz. térközjelző	b	2009+90	2002b	s	öfTj
2022a sz. térközjelző	j	2022+09	2022a	s	öfTj
2022b sz. térközjelző	b	2022+09	2022b	s	öfTj
2040a sz. térközjelző	j	2040+26	2040a	s	öfTj
2040b sz. térközjelző	b	2040+26	2040b	s	öfTj
2058a sz. térközjelző	j	2058+32	2058a	s	öfTj
2058b sz. térközjelző	b	2058+32	2058b	s	öfTj
2076a sz. térközjelző	j	2076+00	2076a	s	öfTj
2076b sz. térközjelző	b	2076+00	2076b	s	öfTj

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hernádnémeti- Bőcs	j	1971+20	B	s	fBj helyesről
	b	1971+21	M	s	fBj helytelenről
	j	1959+98	C	s	fKj I-ről
	j	1959+67	D	s	fKj II-ről
	j	1959+87	E	s	fKj III-ről
	j	1959+92	F	s	fKj IV-ről
	j	1956+70			HO helyesre
		1956+69			HO helytelenre
1943a sz. térszelvényjelző	j	1942+31	1943a	s	öfTj
1943b sz. térszelvényjelző	b	1942+31	1943b	s	öfTj
1923a sz. térszelvényjelző	j	1922+18	1923a	s	öfTj
1923b sz. térszelvényjelző	b	1922+18	1923b	s	öfTj
1905a sz. térszelvényjelző	j	1904+27	1905a	s	öfTj
1905b sz. térszelvényjelző	b	1904+27	1905b	s	öfTj
1891a sz. térszelvényjelző	j	1889+60	1891a	s	öfTj
1891b sz. térszelvényjelző	b	1889+60	1891b	s	öfTj

Állomási egyéb jelzők:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	1957+20	L jelű bejárati jelzőnél
Tolatási határjelző	1957+19	A jelű bejárati jelzőnél
Tolatási határjelző	1970+70	B jelű bejárati jelzőnél
Tolatási határjelző	1971+21	M jelű bejárati jelzőnél

Figyelmeztető jel:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1961+47-1962+45	Az V. számú vágány mellett található oldalrakodó két végén

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló
- 2 db. piros fényt adó jelzőlámpa
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához).
- 4 db vörös fényű jelzőlámpa.

Forgalmi iroda melletti öltözőben tartandó jelzőeszközök:

- 1 db vállmagasságú állvány
- 2 db kitűzhető, Megállj jelző
- 2 db kitűzhető, Megállj jelző előjelzője.

Kapcsoló kert:

- 6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz”.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés.. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó/páratlan												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	B	I			I			I		N	N
3	E	B	I			I			I		N	N
5	E	B	I			I			I		N	N
7	E	B	I			I			I		N	N
9	E	B	I			I			I		N	N
11	E	B	I			I			I		N	N
13	K	B	I			I			I		N	N
15	K	B	I		I				I		N	N
15/1	K	B	I		I				I		N	N

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

Váltó/páros												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózá	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	B	I			I			I		N	N
4	E	B	I			I			I		N	N
6	E	B	I			I			I		N	N
8	E	B	I			I			I		N	N
10	E	B	I			I			I		N	N
12	E	B	I				I		I		N	N
14	E	B	I			I			I		N	N
16	E	B	I			I			I		N	N

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS1	1967+72	nincs	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva. Feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.
VS2	1961+60	nincs	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, melyet a forgalmi szolgálattevő írásbeli elismerés mellett ad ki.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvényszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
Isz.vág.	1959+00	földkúp	

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló tárgyak az állomáson:

- az V. sz. raktár- és rakodó vágány mellett az 1961+47-1962+45 számú szelvények között lévő oldalrakodó,

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő:

- Felsőzsolca,
- Taktaharkány,

MÁV Zrt. FET Központ Miskolc: 06/1/514-2241

Szerencs villamos alállomás: 04+72-41., 04+70-03., 04+72-43.

Utasítást adó külsőtéri hangrendszerek:

A forgalmi iroda és a váltóközvetek között kétirányú hangos berendezés van.

Az állomás kezdőpontfelőli végén a válaszadásra kiépített oszlopok a 4, 6 sz. váltók mellett vannak.

Az állomás végpontfelőli végén a válaszadásra kiépített oszlopok az 1, 7, 15/1 sz. váltók, és a „VS1” vágányzáró sorompó mellett vannak.

CB rendszerű ISDN távbeszélők:

Felsőzsolca rendelkező forgalmi szolgálattevő.	04/15-56
Felsőzsolca technológiai mobil telefon	06/30-855-0677
Felsőzsolca külső forgalmi szolgálattevő.	04/17-72
Taktaharkány forgalmi szolgálattevő.	04/73-15
Taktaharkány technológiai mobiltelefon.	06/30-661-9068
Tiszalúc személypénztáros	06/30-208-5594
Állomásfőnök	04/57-71
Forgalmi koordinátor	04/57-72
Hernádnémeti-Bőcs fszt.	04/74-15
Hernádnémeti-Bőcs technológiai célú mobil telefon	06/30-742-5372

Hernádnémeti-Bőcs állomás forgalmi irodája az ISDN országos távhívásra alkalmas telefonvonallal rendelkezik. (06/1-514 74-15). A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Valamennyi vasútüzemi telefon hívható közcélú telefonról, a behíváshoz a 06-1-51T-XXXX kell alkalmazni, ahol a „T” a hívni kívánt körzet körzetszáma „0” nélkül, az „XXXX” pedig a hívni kívánt vasútüzemi telefonszám.

Villamos üzemi telefon

FET központ Szerencs alállomás.

- 04/72-41,
- 04/70-03,
- 06/30-434-0817

A szolgálati helyek hívójelei:

Távbeszélő hívójelek:

Felsőzsolca: — — ● ●

Hernádnémeti-Bőcs: ● ● — ● ●

Taktaharkány: ● —

Tiszalúc: ● — ● ●

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Böcs állomás

Elektronikus elérhetőségek:

Forgalmi szolgálattevő: hernadnemeti-bocs.rfszt@mav.hu

Pályatelefon:

A nyíltvonal és az állomás távbeszélő kapcsolatának létesítésére szolgál a pályatelefon, amelynek csatlakozója a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hernádnémeti-Böcs általános célú 04/74-15
Forgalmi rendelkező készülék

1.5.3. Irányítói elérhetőségek (forgalmi vonalirányító, területi főüzemirányító stb.).

- forgalmi vonalirányító: 13-29
- főüzemirányító: 13-33
- START irányító Miskolc 04/18-99,
- Utastájékoztatói irányító mobil: 30 183 7035
üzemi: 01/36-39

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

Az állomás felsővezeték hálózatában a vágánycsoportonként történő kapcsolhatóság érdekében a következő áramkörök vannak:

Áramkörök megnevezése

- Miskolc jobb	Mj	- Nyíregyháza jobb	Nyj
-Miskolc bal	Mb	- Nyíregyháza bal	Nyb
-Állomás jobb	Áj	- raktár	R
-Állomás bal	Áb	- Összekötő jobb	Öj
- Sörgyár	Sgy	- Összekötő bal	Öb

Állomás jobb (Áj): III., IV. sz. vágányokon teljes hosszban,

Állomás bal (Áb): I., II., V. sz. vágányokon teljes hosszban.

Állomás jobb a Sörgyári Saját Célú Vasúti Pályahálózat.

Raktár (R): V. vágány feletti felsővezeték kapcsolására kialakított kézi működtetésű.. Szabványos állása kikapcsolt

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Hernádnémeti-Böcs állomáson a villamos kapcsolókert a felvételi épület mellett a végpont felőli oldalon helyezkedik el az 1960+96 szelvényben

A felsővezeték be-, illetve kikapcsolása helyben történik. a forgalmi irodában elhelyezett villamos vezérlő berendezéssel. A kapcsolás és a földelés a forgalmi szolgálattevő feladata

Kapcsolási helyek:

- forgalmi iroda
- kapcsolókert
- V. sz. vágány mellett található kézi kapcsoló

Állomási Végrehajtási Utasítás Hernádnémeti-Bőcs állomás

- sörgyári csonka mellett található kézi kapcsoló

Állomási rakodóvágány: V. vágány

Kézi kapcsolással történik a R. vágány feletti felsővezeték ki-és bekapcsolása. A helyszíni kapcsoló lakatkulcsát a forgalmi irodában őrzik. A kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezésének kimutatása a forgalmi irodában található.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

A villamos felsővezetékkel felszerelt vonalakon alkalmazott egyéb jelzők a kapcsolókertben lévő tároló állványon vannak elhelyezve.

A zárt kapcsolókertben:

6 db „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó jelzőeszköz.”

- 2 db Villamos mozdony állj!
- 2 db Áramszedőt le,
- 2 db Áramszedőt fel.

Az állomáson elhelyezett földelőrudak tárolási helye:

5 db a lezárt nagy váróteremben.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások.

Térvilágítási körzetek:

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában elhelyezett kapcsoló szekrényben vannak.

- Váróterem
- Peron I.
- Peron II.
- Rakodótér
- SR 2 sorompó
- Váltókörzetek.

Egyéni kapcsolóval működik a váróterem és a felvételi épület előtti terület.

A világítási naptárnak megfelelően, a térvilágítás időben történő be-, illetve kikapcsolásáért a forgalmi szolgálattevő felelős. Ki-, és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen.

Tolatások alkalmával a tolatási körzeteknek megfelelően kell a térvilágítás fel-, illetve lekapcsolását alkalmazni.

Vonatközlekedés szünetében, rakodás, illetve tolatás befejezése után, a villamos energia felhasználás csökkentése érdekében, a nem szükséges térvilágítást ki kell kapcsolni.

A váróterem bezárásának idejére a világítását le kell kapcsolni

Valamennyi térvilágítási kapcsolót a Világítási Naptár alapján, továbbá ha az időjárás a tér megvilágítását indokoltá teszi, kezelni kell.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatására számítógéppel nem támogatott, hangos utastájékoztató berendezés áll rendelkezésre, mely a forgalmi irodába van telepítve. Innen történik a verbális utastájékoztatás. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a területi forgalmi vonalirányítótól, továbbá az utastájékoztatási irányítótól és az informatikai rendszerekből szerez információt.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).

Az állomás két körzetre van osztva, várótermi körzet, valamint vágányok körzete. Az állomásról nem történik más szolgálati hely utastájékoztatása. A hangos utastájékoztatási körzet két részre van osztva. A belső utastér, mely magába foglalja váróteremben lévő utasok tájékoztatását, a külső utastér az utasok le- és felszállására kijelölt helyen ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A vágányok melletti peronokat a kialakított átjárókon keresztül lehet megközelíteni. Az állomáson az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. Az utastájékoztató berendezés kezelésével megbízott munkavállaló, a forgalmi szolgálattevő. Az utastájékoztatásban érintett munkavállaló (forgalmi szolgálattevő) csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban adnak tájékoztatást az utasok részére.

A hangos utastájékoztató berendezésen, a forgalmi szolgálattevő által adott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a vonat érkezési, illetve indulási idejét, a vágány számát, a vonatindító vagy rendeltetési állomást, az útirányt, a vonattípust, az esetleges késés mértékét.

A tájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

A vonatok érkezéséről a várható érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni az utasok részér amennyiben ez balesetveszélyes helyzetet nem teremt.

Legalább 5 perces, vagy azt meghaladó késés esetén, be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A vonatok késésének mértékét szükség esetén folyamatosan aktualizálni kell. A késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, avagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

Az induló vonatok 15 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi munkavállalónak, a területi forgalmi vonalirányítótól, kapott személyvonati késést óra/perc megjelöléssel a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában elő kell jegyezni.

A forgalmi szolgálattevő a késés tényleges mértékét az Informatikai rendszer lekérdezésével is köteles megállapítani.

Állomási Végrehajtási Utasítás Hernádnémeti-Bőcs állomás

A forgalmi szolgálattevő köteles a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően, 06:00—18:00 óra közötti időszakban legalább két óránként egy alkalommal az utasok figyelmét felhívni, hogy az utasforgalom részére megnyitott területen tilos a dohányzás.

Az utasforgalomra megnyitott területen dohányzó személyeket észlel, köteles haladéktalanul bemondani a dohányzási tilalomra vonatkozó közleményt

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Az állomáson az utasperonok kialakítása miatt valamennyi menetrend szerint áthaladó személy/tehervonati közlekedésről az utazóközönséget, legkorábban a vonat várható áthaladása előtt legalább 3 perccel korábban értesíteni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata, átadása kimutathatóan történik menetrendváltás és módosítás előtt. Kihelyezése az állomásra a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök feladata. Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek átadása, (vágányzár, átszállásos vágányzár, stb.) ugyancsak kimutatható módon történik a forgalmi személyzet részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságának bejelentése a forgalmi szolgálattevő kötelessége.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása illetve használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő az állomáson tartózkodó utasokat élőszóval köteles értesíteni a vonat közlekedéséről.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).

Rendkívüli események felmerülése esetén a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a forgalmi vonalirányítót.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét A3-as formátumban a Forgalmi csomóponti főnökség munkavállalója készíti el, nyomtatja ki és juttatja el az Állomásfőnökség részére olyan időben, hogy a forgalmi koordinátor (távollétében az állomásfőnök) az érintett állomásra időben ki tudja juttatni. Az állomásra eljuttatott jegyzék kihelyezése, a régi jegyzék eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az állomást érintő „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást” a Forgalmi csomóponti főnökség üzemtechnike (távollétében a forgalmi technológus) elektronikus formában juttatja ki az állomás részére a lehető legrövidebb időn belül. Az állomás részére érkezett „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást” a forgalmi szolgálattevő az elhelyezésre rendszeresített szekrényben köteles a váróteremben elhelyezni. A kihelyezett

Állomási Végrehajtási Utasítás Hernádnémeti-Bőcs állomás

„Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást” az érvényességét követő első munkanap 12:00-óráig kell eltávolítani. A lejárt hirdetmények eltávolításáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson kihelyezett hirdetmények meglétét napi rendszerességgel köteles ellenőrizni a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő, illetve ellenőrzéseik alkalmával a forgalmi koordinátor/állomásfőnök. A hirdetmény hiányosságának megállapítását követően, azt azonnal pótolni kell.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben a forgalmi iroda.

Egyéb jellegű:

- biztosító berendezési helyiség
- távközlő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában részben informatikai eszközön, részben pedig nyomtatott formában megtalálható.

Papíralapon az alábbiak vannak kihelyezve a forgalmi irodában:

- F.1 Jelzési Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- E.2.sz. Fékutasítás.

Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.

A központi területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elérési útvonala: ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/))

1.12. Parancskönyv kezelése

A nyomdai úton előállított papíralapú Parancskönyv a forgalmi irodában lévő irattartó szekrényben található.

A vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyv a forgalmi irodában lévő irattartó szekrényben található.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Hernádnémeti-Bőcs állomás

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

Véralkohol-vizsgálati doboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában lévő iratszekrény.

Elsősegélynyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Miskolc, Bajcsy Zsilinszky 45.	06-1-514-1678. 04/16-78.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgárőrség	Bőcs, Hősök tere 15.	06/30-621-4822. 06/30-621-4853. 06/30-621-4824.
Polgármesteri Hivatal	Bőcs, Hősök tere 1.	46/318-009.
Polgármesteri Hivatal	Hernádnémeti, Kossuth út, 38.	46/594-136.
Rendőrség KMB Iroda	Hernádnémeti, Petőfi út, 16.	46/394-229.
Polgárőrség	Hernádnémeti, Kossuth út, 48-50.	20/333-1971. 70/481-0052.
Központi segélyhívó		112, vasúti 909
Területi Ingatlanüzemeltetési és Magasépítmenyi Osztály (TIMO)	Miskolc, Szemere út 26.	01/13-86.,01/63-19. e-mail: ingatlankezelés.diszpcser@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság	Miskolc, Kandó Kálmán tér 1-3.	04/12-78