

ÁVU 17 sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

KÖRNYE ÁLLOMÁS

1. Elérhetőségek az állomáson

Forgalmi iroda elérhetősége:

- Forgalmi szolgálattevő az IP rendszerű hangrögzítő berendezéssel kiegészített távbeszélő hívószáma: forgalmi iroda telefon: 02/79-47, külső hálózatról: 06/1-512-7947.

2. Az egyes technológiai folyamatok engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó feltételek

Minden technológiai munkafolyamat megkezdésére valamint lebonyolítására személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott elérhetőségen kell a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kérni.

- *Tolatási mozgást engedélyezi:*

Környe állomáson a forgalomszabályozással és tolatással kapcsolatos rendelkezés adására jogosult a Környe állomási forgalmi szolgálattevő. A vonatösszeállítást, kiszolgálást, vasúti társaságok tevékenységét Környe állomási forgalmi szolgálattevő irányítja és szabályozza. Rendelkezéseit a résztvevő valamennyi dolgozó köteles betartani.

A vasúti társaság a KAPELLA rendszerben rendeli meg a szolgáltatásokat, az azok elvégzéséhez szükséges tolató személyzetet. Az IÜR alkalmazás Szolgáltatás pontosítás felületén közli pályaszám szerint az igényelt járműmozgatásokat.

- *A szállított személyekkel elvégzett tolatás korlátozásai:*

A szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel csak fokozott óvatossággal szabad tolatni az állomás valamennyi vonatfogadó és indító fővágányán.

A tolatás vezetésével megbízott dolgozó a vonatnál szolgálatban lévő 1 fő vezető jegyvizsgáló. A vezető jegyvizsgáló, ha van jól működő utastájékoztató fedélzeti berendezés, akkor azon keresztül, ha nincs akkor személyesen köteles tájékoztatni az utasokat a végzendő tolatási tevékenységről, a forgalmi szolgálattevő köteles, hangos utastájékoztató berendezésen keresztül a tolatás megkezdésére felhívni az utazóközönség figyelmét. A vezető jegyvizsgáló köteles a kisorozásra kerülő járművekről az utasokat leszállítani és a kocsit vagy kocsikat utasok előtt lezárni.

- *Járműfedezéssel kapcsolatos helyi sajátosságok:*

Az állomási fővágányokon végzett javítási, tisztítási stb. munkák végzése során szigorúan be kell tartani az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó pontjában foglaltakat. A munkavezető a munka megkezdésére a forgalmi szolgálattevőtől köteles engedélyt kérni. A munka megkezdését és befejezését a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni, időpont és vágányszám megjelölésével. Az előjegyzést mind a két félnek alá kell írnia.

- *Állvartartással kapcsolatos helyi sajátosságok:*

Környe állomásra 6 db rögzítő saru van rendszeresítve, 1-6-ig arab számmal sorszámozva. Tárolási helye a forgalmi iroda.

A rögzítő saruk átadásának elismertetése a vonali tolatásvezető részére Írásbeli rendelkezésén történik.

A visszavételük a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik az időpont, darabszám, sorszám, felhasználás helyének, és az átadó-átvevő aláírásának előjegyzésével.

A kisorozott jármű megfutamodás elleni biztosításáért a járműkapcsolást bontó dolgozó felel

Az állomásra 4 db lezárható kocsifogó alátét, valamint a hozzátartozó lakat és kulcs van rendszeresítve

(1- 4-ig arab számmal sorszámozva). Tárolási helye a felvételi épület volt „pénztárhelyiségben”.

A lezárható kocsifogó alátét és kulcsának, vagy csak kulcsának kiadása Írásbeli rendelkezésen, visszavétele a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik.

A tolatás alkalmával a lezárható kocsifogó alátét rendeltetés szerinti használatáért és a tolatás után a felvételi épületbe a történő visszaviteléért a vonali tolatásvezető a felelős.

A lezárható kocsifogó alátét felügyeletével a forgalmi szolgálattevő van megbízva. Amennyiben az állomás 06. számú „közforgalmú rakodó” mellékvágányán rakodáshoz vagy bármilyen más céllal /tárolás, javítás/ kocsik kerül beállításra vagy marad vissza annak megfutamodás elleni biztosítására az állomásra rendszeresített lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni!

- *Rakodási engedély kiadása, visszavétele:*

Az 06. számú közforgalmú rakodó mellékvágányon rakodást a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet Rakodási engedély kiállításával. Rakodást csak Környe állomásra érvényes „Gépi rakodási engedéllyel” és „Felelősségvállalási nyilatkozattal” rendelkező ügyfél végezhet. A rakodás befejezéséről vagy megszakításáról a Rakodási engedélyt tőpéldányán aláírásával hitelesítetten köteles értesíteni forgalmi szolgálattevőt az engedély kiállítóját.

3. Folyamatok befejezésének bejelentése

Minden munkafolyamat befejezését személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott elérhetőségen kell a forgalmi szolgálattevő részére bejelenteni.

4. Az egyes eszközök kiadására, visszavételére vonatkozó előírások

Az állomásra 4 db lezárható kocsifogó alátét, valamint a hozzátartozó lakat és kulcs van rendszeresítve (1-4-ig arab számmal sorszámozva). Tárolási helye a felvételi épület volt „pénztárhelyiségben”.

A lezárható kocsifogó alátétek kulcsinak tárolási helye a forgalmi irodában lévő kulcsszekrény. A lezárható kocsifogó alátét és kulcsának, vagy csak kulcsának kiadása Írásbeli rendelkezésen, visszavétele a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik.

A tolatás alkalmával a lezárható kocsifogó alátét rendeltetés szerinti használatáért és a tolatás után a felvételi épületbe a történő visszaviteléért a vonali tolatásvezető a felelős.

A használhatóságról a forgalmi szolgálattevő szolgálat átvételkor, valamint visszavételkor, a tolatószemélyzet pedig a részükre történő kiadáskor köteles meggyőződni.

A lezárható kocsifogó alátét felügyeletével a forgalmi szolgálattevő van megbízva. Amennyiben az állomás 06. számú „közforgalmú rakodó” mellékvágányán rakodáshoz vagy bármilyen más céllal /tárolás, javítás/ kocsik kerül beállításra vagy marad vissza annak megfutamodás elleni biztosítására az állomásra rendszeresített lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni!

Környe állomásra 6 db rögzítő saru van rendszeresítve, 1-6-ig arab számmal sorszámozva. Tárolási helye a forgalmi iroda.

A rögzítő saruk átadásának elismertetése a vonali tolatásvezető részére Írásbeli rendelkezésen történik.

A visszavételük a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik az időpont, darabszám, sorszám, felhasználás helyének, és az átadó-átvevő aláírásának előjegyzésével.

A tolatás alkalmával a rögzítő saruk rendeltetés szerinti használatáért és a tolatás után a forgalmi irodába történő visszaviteléért a vonali tolatásvezető, szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása esetén a vonaton szolgálatban lévő vezető jegyvizsgáló a felelős.

A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, fővágányt érintő tolatás beszüntetésekor utasítást adó hangszórós távbeszélőn, vagy személyesen köteles jelentést tenni a saruk meg- és hollétéről a forgalmi szolgálattevőknek.

A használhatóságukról a forgalmi szolgálattevő szolgálatátvételkor, és a kiadást követő visszavételkor, a tolatószemélyzet pedig a részükre történő kiadáskor köteles meggyőződni.

A tolatásban résztvevőket a korábban kiadott rögzítősaruk helyéről a tolatási mozgások megkezdése előtt a forgalmi szolgálattevő értesíti.

5. Rendelkezések közlésére vonatkozó előírások

Az Írásbeli rendelkezés kiállításra és kézbesítésre a forgalmi szolgálattevő jogosult. Az Írásbeli rendelkezéseket elsősorban, a FOR00-ban kell megszerkeszteni és kinyomtatni. Az informatikai rendszer meghibásodása esetén hagyományos papíralapú Írásbeli rendelkezést kell kéziratilag kiállítani és kézbesíteni. A forgalmi szolgálattevő az általa kiállított Írásbeli rendelkezést köteles kézbesíteni.

6. Vonatok indulásra kész állapotának manuális bejelentésére vonatkozó előírásokat

Amennyiben a vonat „Indulásra kész” állapotának közlése az informatikai rendszeren keresztül nem lehetséges, akkor a vonat Indulásra kész állapotának közlése a forgalmi irodában a „Vonatok indulásra kész állapotának vasútvállalatok részéről történő bejelentésének nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványon történik.

7. Egyéb:

Az állomáson a tolatás csak bejárással végezhető.

Az állomáson egyidőben csak egy tolatócsapat végezhet tolatási munkát.

Abban az esetben, ha a körüljáratás a 02 vagy 03 sz. vágányok valamelyikén történik, az utasok számára kiépített sínkorona szintjéig burkolt átjáróknál és a vágányok között lévő aszfaltozott utasperon mellett a tolatásvezető személyes jelenléte szükséges.