

ÁVU 17 sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

NÓGRÁD ÁLLOMÁS

1. Elérhetőségek az állomáson

Forgalmi iroda elérhetősége:

- *állomáskezelő technológiai célú mobiltelefon: +36-30-565-58-42*
- *Diósjenő MEFI irányító, forgalmi szolgálattevő technológiai célú mobiltelefon: +36-30-565-58-41*

2. Az egyes technológiai folyamatok engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó feltételek

Minden technológiai munkafolyamat megkezdésére valamint lebonyolítására személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott elérhetőségen kell Diósjenő forgalmi szolgálattevőjétől engedélyt kérni.

- Tolatási mozgást engedélyezi:
 - A tolatást a MEFI VU alapján Diósjenő forgalmi szolgálattevő engedélyezi, előrelátott tolatási mozgás esetén Írásbeli rendelkezésen, rendkívüli tolatás esetén élőszóval.
 - A szállított személyekkel elvégzett tolatás korlátozásai:
 - A szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel csak fokozott óvatossággal szabad tolatni az állomás valamennyi vonatfogadó és indító fővágányán 56 m vonathossz figyelembevételével.
- A tolatás vezetésével megbízott dolgozó a vezető jegyvizsgáló.

3. Folyamatok befejezésének bejelentése

Minden munkafolyamat befejezését személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott elérhetőségen kell az állomáskezelő részére bejelenteni.

4. Az egyes eszközök kiadására, visszavételére vonatkozó előírások

- Kulccsal lezárható kocsifogó alátét

Diósjenő állomásra 4 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét van rendszeresítve. A kulccsal lezárható kocsifogó alátét tárolási helye a forgalmi iroda. A kulccsal lezárható kocsifogó alátét felügyelete a forgalmi szolgálattevő feladata, a szolgáltatátadás tárgyát képezi. A kiadott kulccsal lezárható kocsifogó alátét darabszámát és felhasználási helyét a szolgáltatátadás szövegében tételesen fel kell tüntetni.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétre rendszeresített lakat kulcsa a forgalmi irodában a kulcsszekrényben van őrizve, felügyeletükért a forgalmi szolgálattevő felelős.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsaik átadását a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen köteles átadni a tolatást vezető munkavállaló részére.

A tolatás befejezése után a tolatást vezető köteles az eltávolított kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kulccsal együtt vagy a felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátét kulcsát a forgalmi szolgálattevőnek visszaadni, aki azt Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában a sorszám feltüntetésével előjegyzzi, melyet mindkettő kötelesek aláírni.
- Rögzítősaruk

Diósjenő állomásra rendszeresített 4 db, 1-4-ig sorszámozott rögzítősarut a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt kell tárolni.

Rögzítősaru átadása a tolató személyzet részére Írásbeli rendelkezésen történik. A rögzítősaruk átadásakor közölni kell az Írásbeli rendelkezésen az átadott saruk sorszámát és darabszámát.

Tolatások befejezése után a tolatást vezetője a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában köteles a rögzítősaru visszaadását bejegyezni, a forgalmi szolgálattevő a visszaadás tényét aláírásával tudomásul veszi.

Vissza nem vett rögzítősaruk felhasználását, hogy mely vágányon, hányadik jármű alatt, mely sorszámú rögzítősaruk található, a Fejrovas előjegyzési naplóban köteles előjegyezni a forgalmi szolgálattevő és a szolgálatátadás-átvétel alkalmával erre utalni kell.

A személykocsik megfutamodás elleni biztosítása kézfékkal történik.

A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért a tolatás vezetője a felelős.

A rögzítősaruk felügyeletéért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

Az átadás-átvétel helye: Diósjenő állomás forgalmi iroda.

5. Rendelkezések közlésére vonatkozó előírások

Az Írásbeli rendelkezést a FOR00 naplózó alrendszer „Írásbeli rendelkezés” párbeszédjében köteles Diósjenő állomás forgalmi szolgálattevője kiállítani, a bevitt adatok helyességét ellenőrizni.

Az Írásbeli rendelkezést a forgalmi szolgálattevő köteles kézbesíteni a mozdonyvezető és a vezető jegyvizsgáló (vonali tolatásvezető) részére.

6. Vonatok indulásra kész állapotának manuális bejelentésére vonatkozó előírásokat

Amennyiben a vonat „Indulásra kész” állapotának közlése az informatikai rendszeren keresztül nem lehetséges, akkor a vonat Indulásra kész állapotának közlése a forgalmi irodában a „Vonatok indulásra kész állapotának vasútállomások részéről történő bejelentésének nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványon történik.