

s z . P A R A N C S K Ö N Y V											
HATÁLYOS:	2026	év	hó	nap	00	óra	00	perctől			
	év	hó	nap	óra	percig	visszavonásig →	X				
 PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST, Kőbánya-Kispest Állomásfőnökség Pestszentlőrinc ÁLLOMÁS		TUDOMÁSULVÉTELRE KÖTELEZETT:									
		X	Forgalmi szolgálattevő					X			
		X						X			
TÁRGY:		Pestszentlőrinc állomás ÁVU évközi módosítása									

Felhívom a munkavállalók figyelmét hogy az Állomási Végrehajtási Utasítás (ÁVU) következő pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

1. Általános leírás

1.1. Az állomás elhelyezkedése

Pestszentlőrinc állomás végponti oldalán a jobb vágányból, a 7 számú váltó kitérő állásán (160+63 sz. szelvény) keresztül ágazik ki a Burma vágány, mely Pestszentimre felső állomásig halad.

1.4.2. Váltók:

Jelmagyarázat:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány
- ÁF: ábralemezkes fényvisszaverő
- ÁK: ábralemezkes kivilágítható
- FF: forgólapos fényvisszaverő
- * : Kiszögelve

1.5. Útátjárók

1.5.1. Nyíltvonalai útátjárók

Szemeretelep – Pestszentimre felső állomások között:

Szelvény-száma	Sorompó jele	Sorompó száma	Kezelő szolgálati hely	Biztosítás módja	Közút megnevezése/ száma
76+18				Jelzőőrös	Bp. XVIII. Üllői út
72+59	AS	72		Vonatszemélyzet által ellenőrzött fényesorompó	Bp. XVIII. Cziffra György utca
68+02	AS	68		Vonatszemélyzet által ellenőrzött fényesorompó	Bp. XVIII. Száva utca
63+47				Nem biztosított	Bp. XVIII. Lakitelek utca
57+05	AS	57		Vonatszemélyzet	Bp. XVIII.

Szelvény száma	Sorompó jele	Sorompó száma	Kezelő szolgálati hely	Biztosítás módja	Közút megnevezése/száma
				által — ellenőrzött fényesorompó	Péterhalmi út
55+04				Nem biztosított	Bp. XVIII. Lőrinci út
50+32				Nem biztosított	Bp. XVIII. Dűlő utca
44+85				Nem biztosított	Bp. XVIII. Kérészt utca

1.5.2. Állomási útátjárók

Állomási útátjárók:

1.6. Értekezés

1.6.1. Értekezési lehetőségek

Pestszentlőrinc állomáson GSM-R és IRCS típusú, a MÁV **Pályaműködtetési** ZRt. részére telepített állomási irányítóberendezés üzemel. Kiegészítve ÁKP20 állomási kezelőpulttal, mely az IRCS tartalékberendezéseként szolgál.

1.6.3. Irányítói elérhetőségek

Név	Elérhetőség	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám
Területi főüzemirányító Kelet	01/13-33, +36 30 565-6347	K16-FOUZIR-01	71133390
Ceglédi forgalmi vonalirányító	01/14-24, +36 30 833-2334	K16-CE-SZA-01	71142401

1.7. Villamos felsővezetéki rendszer

1.7.1. Áramkörök

Az állomás felsővezetéki áramkörei:

Megnevezés	Jelölése	Vágány
Állomás jobb	Áj	01. vágány
Állomás bal	Áb	02. vágány
Állomás mellék bal	áb	03 – 04. vágány

1.7.2. Kapcsolási helyek

Szakaszolók és szabványos állásuk:

Szakaszoló jele	Szakaszoló megnevezése	Szakaszoló szabványos állása	Szakaszoló helye
Alj	Alállomás bal	bekapcsolt	kapcsolókert
Alb	Alállomás jobb	bekapcsolt	kapcsolókert
Bpb	Budapest bal	bekapcsolt	kapcsolókert
Bpj	Budapest jobb	bekapcsolt	kapcsolókert
Znb	Záhony bal	bekapcsolt	kapcsolókert
Znj	Záhony jobb	bekapcsolt	kapcsolókert
Áb	Állomás bal	bekapcsolt	kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	bekapcsolt	kapcsolókert
áb	Állomás mellék bal	bekapcsolt	kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	bekapcsolt	kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	bekapcsolt	kapcsolókert
Ü1	Üzemi kapcsoló 1	bekapcsolt	124+40 sz. szelvény; 01214 oszlop
Ü2	Üzemi kapcsoló 2	bekapcsolt	124+40 sz. szelvény; 01213 oszlop
Ü3	Üzemi kapcsoló 3	bekapcsolt	143+21 sz. szelvény ; 01411 oszlop
Ü4	Üzemi kapcsoló 4	bekapcsolt	143+21 sz. szelvény, 01412 oszlop
STR1	Segédüzemi transzformátor 1	kikapcsolt	128+36 sz. szelvény ; 01228A oszlop
STR2	Segédüzemi transzformátor 2	bekapcsolt	134+76 sz. szelvény; 01318a oszlop
STR3	Segédüzemi transzformátor 3	kikapcsolt	139+62 sz. szelvény; 01338 oszlop

1.11. Iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok

- ~~Pestszentlőrinc-Kavicsbánya sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálása Pestszentlőrinc állomástól Szemeretelep megállóhelyig — oda és visszaútban is a jobb vágányon történik. 7 számú váltó kitérő állásával ágazik ki. Tolatási művelettel kell kiszolgálni. (Jelenleg nem üzemel.)~~

2.1. Technológiai létszám

~~A „Nagyburma” vontatóvágányi kiszolgálások alkalmával az útátjárók fedezése miatt minimum 1 + 1 fő szükséges.~~

2.3. Parancskönyv

Pestszentlőrinc állomáson Parancskönyv mappa (iratrendező) van rendszeresítve.

A Parancskönyv tárolási helye:

- forgalmi iroda

A vasútvállalati parancskönyv megszűnése miatt, a vasútvállalati munkavállalók részére előszóval engedélyezett tolatási tevékenység megkezdése előtt, a tolatást engedélyező forgalmi szolgálattevő az érintett munkavállaló helyismereti vizsgájának meglétéről köteles meggyőződni.

Az ellenőrzést az ÁVU 6. sz. melléklet alapján kell végrehajtani.

2.8. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata

- A forgalmi iroda ajtaja előtt – ~~ha egyéb más forgalmi ténykedése nincs,~~ fogadja az összes érkező, induló és áthaladó vonatot.
- Hozzájárul és ~~elvégezteti~~ elvégzi a szükségessé váló felsővezetéki lehatárolásokat. Az áramköri leválasztásokat, áramköri földeléseket a Villamos üzemi naplóban előjegyzi.
- **Megrendelés esetén** felelős a sajátcélú vasúti pályahálózatra, a közforgalmú rakodóvágányra érkező kocsik és a feladathoz szükséges üres kocsik időbeni beállításáért, kihúzásáért, az induló elegy időbeni összeállításáért, a rögzítősaruk kezeléséért (kiadás, visszavétel, felügyelet alatti tartás és ezek előjegyzése a Fejrovatos előjegyzési naplóban).
- ~~Az állomáson feloszlott vonatok elegyének fuvarokmányait őrzi, azt a továbbító mozdony személyzete részére átadja.~~

2.37.2. Kezelés

A rögzítősaruk kiadását és visszavételét a forgalmi szolgálattevő végzi.

Kiadásuk az F.2. sz. Forgalmi utasítás alapján szabályozottak szerint Írásbeli rendelkezésen, vagy a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában, visszavételük pedig a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában az időpont, a rögzítősaruk darab- és sorszámának feltüntetésével történik.

A naplóba tett bejegyzést az átadó és az átvevő egyaránt köteles aláírni.

~~A kocsik megfutamodás elleni biztosítására 2 db rögzítősarut kell alkalmazni.~~

Szolgáltatadás alkalmával a forgalmi szolgálattevőknek a rögzítősarukat darab és sorszámuk, valamint felhasználási helyük megjelölésével írásban és ténylegesen is át kell adni a Fejrovatos előjegyzési naplóban, mely fedvény formájában kerül beragasztásra (állandó jellegű szolgáltatadás).

2.37.4. Tolatásban résztvevők értesítése

~~Szükség esetén írásbeli rendelkezésen.~~

A tolatásban résztvevők értesítése a forgalmi szolgálattevő feladata.

2.37.5. Őrzés vonatközlekedés idején

~~Körzetbejárás során a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a rögzítősaruk meglétét, és a járművek megfutamodás elleni biztosítását.~~

Vonatközlekedés idején a használaton kívüli rögzítősarukat a forgalmi szolgálattevő őrzi.

2.37.6. Használhatóság ellenőrzése

Használhatóságuk ellenőrzését az állomásfőnök ellenőrzései alkalmával, a forgalmi szolgálattevő pedig kiadásuk ~~kor~~ előtt köteles elvégezni.

Használhatatlanság esetén:

Azonnali intézkedni kell pótlásukról a Felügyelt terület gazdálkodási koordinátora útján.

A használhatatlanná vált rögzítősaruval kapcsolatos előjegyzést a forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni.

2.40. Páros féksaru

~~Pestszentlőrinc állomásra 2 darab páros féksaru van rendszeresítve, melyek szolgálatátadás tárgyát képezik. Állandó tárolási helyük az „ideiglenes forgalmi irodában” került kialakítva. A páros féksaruk használhatóságát minden szolgálat átvétel után a forgalmi szolgálattevőnek szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A megfutamodott járművek megállítására használt páros féksarut az állomásfőnöknek, és a forgalmi koordinátornak kell megvizsgálni. Amennyiben a páros féksaru használhatatlannak minősül, pótlásáról az anyaggazdálkodással megbízott általános pályavasúti előadó köteles gondoskodni.~~

Pestszentlőrinc állomásra 2 darab páros féksaru van rendszeresítve, melyek szolgálatátadás tárgyát képezik. Állandó tárolási helyük az „ideiglenes forgalmi irodában” került kialakítva.

A páros féksaruk használhatóságát minden szolgálat átvétel után a forgalmi szolgálattevőnek szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

A megfutamodott járművek megállítására használt páros féksarut az állomásfőnöknek kell megvizsgálni és szükség szerint a cseréjére intézkedni a Felügyelt terület gazdálkodási koordinátora útján.

2.42.1. Lebonyolítás

Engedélyt a GSM-R készüléken kell kérni és adni. Amennyiben ez használhatatlanná válik, erre a célra a CB-telefont kell igénybe venni.

Az engedélykérés, engedélyadás a forgalmi szolgálattevő feladata.

Pestszentlőrinc állomáson az egyidejű engedélykérés-adás lebonyolítására kiadott Végrehajtási Utasítás alkalmazása engedélyezve van.

2.44. Meggyőződés a vonat megérkezéséről, elhaladásáról, áthaladásáról

Pestszentlőrinc állomáson a biztosítóberendezés üzemszerű működés esetén közli a forgalmi szolgálattevővel a vonat teljes megérkezését.

Ha a biztosítóberendezés meghibásodott (a kezdőpont vagy a végpont felőli oldalon a térközők, vagy az állomásköz látszólagos foglaltságot mutat) és a biztosítóberendezés kezelőfelületéről nem lehet megállapítani a vonat teljes megérkezését, akkor a forgalmi szolgálattevő a telefonon előírt visszajelentés adása előtt személyesen köteles a helyszínen meggyőződni, hogy az érkező vonat zárjelzővel megérkezett. Az **érkező, induló** és áthaladó vonatok esetében a forgalmi szolgálattevő a részére vonatfogadásra kijelölt helyről győződik meg a vonat teljes megérkezéséről.

2.50. Lassúmenetek

A napi lassújel kimutatás nyilvántartás vezetéséért és a napi kimutatás kézbesítéséért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

A nyilvántartást az állomásra és az alábbi állomásközökre vonatkozóan kell vezetni:

Vonal sorszáma	Viszonylat	Rendelkezési szakasz
100	Kőbánya-Kispest – Vecsés	Budapest – Szolnok
214	Pestszentlőrinc – Kőbánya vontatóvágány kiágazás	

2.53.3. Hangos utastájékoztató

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája:

Pestszentlőrinc:

A jegy automatától az utas peronig 3 perc.

Szemeretelep megállóhelyen:

A megközelítési időnormatívát nincs mitől számítani. (nincs felvételi épület, váróterem, pénztár, jegyautomata.)

A hangos utastájékoztatót a mindenkor érvényben lévő normatív utastájékoztató alapján kell végezni.
A menetrend szerint áthaladó vonatokról tájékoztatást nem kell adni.

2.53.7. Statikus utastájékoztató

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke – MÁV Pályaműködtetési Zrt. kezeli,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás – MÁV Pályaműködtetési Zrt. kezeli,
- Állomási rend – MÁV Pályaműködtetési Zrt. kezeli,
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények – MÁV Személyszállítási Zrt. **Utastájékoztató** kezeli.

2.54. Közlekedés

A legközelebbi mozgáskorlátozott szolgáltatásra megnyitott szolgálati hely megnevezése:

- Szemeretelep mh. (S50-es viszonylaton közlekedő személyvonatok)
- Budapest-Nyugati pu.
- **Budapest-Kelenföld**

4. Pályavasúti informatikai rendszer

4.1. Számítógépes munkaállomás

Munkahely	FOR	IÜR	Feladatok
Forgalmi szolgálattevő	X	X	Forgalmi naplózás (vonatok érkeztetése, indítása, késések kódolása és indoklása), Közlekedő vonatokkal kapcsolatos események tényszerű rögzítése, A kiutalt szolgáltatások végrehajtásának és teljesítményének rögzítése; IÜR: szolgáltatás pontosítás, írásbeli rendelkezések elkészítése, nyomtatása; Utastájékoztató

Az állomáson, az alábbi helyeken került telepítésre nyomtatóval, FOR00 és zárt csoportú email rendszerrel ellátott FOR terminál:

- Forgalmi iroda

Kérem a rendelkezésben foglaltak tudomásul vételét!

Kelt: Budapest,

Rosta Viktória
Állomásfőnök

BEHELYEZÉS IDŐPONTJA:			év		hó		nap		óra		perc
BEHELYEZŐ	NEVE:	Rosta Viktória									
	ALÁÍRÁSA:										