

ÁVU 17 sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére

SOROKSÁR-TERMINÁL ÁLLOMÁS

1. Elérhetőségek az állomáson

Forgalmi iroda elérhetősége:

- GSM-R hívóazonosító: +36 38 8881235
- vasútüzemi telefon: 02/70-04
- technológiai célú mobiltelefon: +36 30 742 5604

A telefonbeszélgetést hangrögzítő rögzíti.

2. Az egyes technológiai folyamatok engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó feltételek

Minden technológiai munkafolyamat megkezdésére valamint lebonyolítására személyesen élőszóban, vagy az 1. pontban meghatározott elérhetőségen kell a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kérni.

- **Tolatási mozgást engedélyezi:**

Az állomás területén és a saját célú vasúti pályahálózatokon - a belső vasútüzemi tolatások kivételével – tolatás csak a forgalmi szolgálattevő engedélyével végezhető.

- **Járműfedezéssel kapcsolatos helyi sajátosságok:**

A fővágányokon végzett javítási, tisztítási stb. munkák szigorúan be kell tartani az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakat. A munka megkezdésének engedélyezését és annak befejezését a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és a munkavezető, valamint a forgalmi szolgálattevő aláírásával el kell látni.

- **Állvatartással kapcsolatos helyi sajátosságok:**

A járművek állva kapcsolásához és megfutamodás ellen való biztosításához 16 db sárga-kék festésű rögzítősarut találhat a forgalmi irodában (számozásuk I-XVI-ig)

A végállomásra, felosztató állomásra érkezett vonatok esetében a megfutamodás elleni biztosítás mindig annak a feladata, aki a sűrített levegő utánpótlást/termelést megszüntette.

Tolatás befejezése után a megfutamodás elleni biztosítás végrehajtásáért a tolatás vezető a felelős.

A mozdony nélkül tárolt kocsik csoportok megfutamodás elleni biztosítására rögzítősarut kell alkalmazni, a rögzítősaruk rendeltetésszerű használatáért a tolatásvezető, vonali tolatásvezető a felelős.

Tolatás befejezése után a tolatásvezető (vonali tolatásvezető) köteles a forgalmi szolgálattevő részére bejelenteni a rögzítősaruk felhasználási helyét (mely vágányon, hányadik kocsi alatt, milyen sorszámú).

- **Rakodási engedély kiadása, visszavétele:**

A felsővezetékkel ellátott vágányokon az esetenkénti rakodások engedélyezését Soroksár – Terminál-on a forgalmi szolgálattevője végzi. Felelős a Rakodási engedélyek kiadásáért és visszavételéért, meglétéért.

3. Folyamatok befejezésének bejelentése

Minden munkafolyamat befejezését személyesen előszóban, vagy az 1. pontban meghatározott elérhetőségen kell a forgalmi szolgálattevő részére bejelenteni.

4. Az egyes eszközök kiadására, visszavételére vonatkozó előírások

A járműmegfutamodás elleni védekezésre rendszeresített rögzítősaruk kiadását az állomásra rendszeresített és érvényes vizsgálóval rendelkező vállalkozó vasúttársaság tolatásvezetőjének, vagy a vonali tolatásvezetőnek Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában felhasználás helye, sorszám és az időpont feltüntetésével elő kell jegyezni (átadó, átvevő aláírásával).

A rögzítősaruk visszavételét a forgalmi szolgálattevő által vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóba elő kell jegyezni (átadó, átvevő aláírásával)

A rögzítősaruk tárolási helye a forgalmi irodában van.

5. Rendelkezések közlésére vonatkozó előírások

Az állomáson Írásbeli rendelkezést csak a forgalmi szolgálattevő állíthat ki és kézbesíthet.

6. Vonatok indulásra kész állapotának manuális bejelentésére vonatkozó előírásokat

Amennyiben a vonat „Indulásra kész” állapotának közlése az informatikai rendszeren keresztül nem lehetséges, akkor a vonat Indulásra kész állapotát a forgalmi szolgálattevő Fejrovatos előjegyzési naplójában kell előjegyezni. A bejegyzést a forgalmi szolgálattevőnek és a vvt. munkavállalójának is alá kell írni.

7. Egyéb:

Az állomáson a tolatás csak bejárással végezhető.