

Soroksári út állomás Állomási Végrehajtási Utasítása az alábbiak alapján módosul 2026.03.14-től

2.19.1. Váltókörzet

Soroksári út állomáson 4 váltókörzet található:

- Soroksári út szpu., kezdőpont felőli oldala (II.): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18a, 18b, , 20, 22,
- Soroksári út szpu., végpont felőli oldala (I.): 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
- Soroksári út rpu. kezdőpont felőli oldala („A”): 404a, 404b, 406, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454
- Soroksári út rpu. végpont felőli oldala („B”): 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 449, 401/1

Soroksári út rpu-on két váltókezelői körzet van: „A”, és „B”.

2.20.1. Váltógondozási körzetek

Soroksári út szpu-on a váltók gondozását a pályahálózat működtető illetékes területi szervezeti egységének munkavállalói végzi.

Soroksári út rpu. kezdőpont felőli oldalán („A”), és a csatlakozó vasúti pályán lévő váltók gondozását a tolatásvezetők végzik.

Soroksári út rpu. végpont felőli oldalán („B”) a váltók gondozását a váltókezelők végzik.

2.21.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan zárva tartott váltónál.

A Csepel-szigeti csatlakozó vasúti pályán lévő állandóan zárva tartott II/2 sz. váltónál a váltó használhatóságát a kiszolgáló menetek tolatásvezetői kötelesek ellenőrizni állítása alkalmával, állítás nélkül való közlekedés során rátekintéssel kell a használhatóságról meggyőződni. Hiányosság esetén jelenti Soroksári út rendező rendelkező forgalmi szolgálattevőjének aki köteles azt előjegyzési a fejrovas előjegyzési napló következő sorában.

2.22.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó dolgozók

Soroksári út rpu.-on a rendelkező forgalmi szolgálattevő az érkező és induló vonatok részére maga állítja be a vágányutat. **Utasítást ad a tolatásban résztvevők felé a vonatközlekedés** közben meg nem engedett tolatások megszüntetésére és a vágányút ellenőrzésére.

2.24.2. Vágányút – ellenőrzés közvetett módon

Soroksári út szpu-on a rendelkező forgalmi szolgálattevő a biztosítóberendezés ellenőrző fényjeinek kiértékelésével köteles meggyőződni a vágányút szabad voltáról és a váltók helyes állásáról.

Amennyiben az áttekintés bármely ok miatt nem lehetséges, akkor a vágányút tényleges bejárásával kötelesek meggyőződni a vágányút szabad voltáról és a váltók helyes állásáról.

Ha a távolbalátás korlátozottsága miatt az áttekintés nem lehetséges, akkor a vágányutat ténylegesen be kell járni, ennek tényét, időadat feltüntetése mellett a Fejrovasat előjegyzési naplóban külön sorban elő kell jegyezni.

2.26.2. Váltóellenőrzés villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

Soroksári út szpu-on, ha a biztosítóberendezés használhatatlan, a váltóellenőrzést Soroksári út szpu. rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi.

Helyes állásban a váltót biztonsági betéttel köteles lezárni, a lakat kulcsát magánál tartani, és a Fejrovasat előjegyzési naplóba elő kell jegyezni:

„A ... sz. vonat részére a sz. vágányra váltó és vágányút ellenőrzés megtartva, a ... sz. váltók egyenes irányba, a ... sz. váltók kitérő irányba biztonsági betéttel lezárva.”

A váltók biztonsági betéttel történő lezárását a Hiba előjegyzési könyvbe is elő kell jegyezni:

„..... sz. váltók egyenes irányba, a sz. váltók kitérő irányba biztonsági betéttel lezárva.”

2.29.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.

Soroksári út szpu-on és Soroksári út rpu-on tolatást csak a rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyezhet.

Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok (zárt motorvonat és ingavonatot) mozgását az adott pályaudvar rész rendelkező forgalmi szolgálattevője szabályozza. A vágányút beállítása után a tolatási mozgás megkezdésére a mozdonyvezetőt – amennyiben tolatásvezető nem áll rendelkezésre – a tolatásban érintett rendelkező forgalmi szolgálattevő hatalmazza fel. A tolatási mozgás megkezdésére a felhatalmazás a vezetékek nélküli GSM-R távközlési rendszeren, az utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezésen, vagy rádióon keresztül történik.

2.37.4. Tolatásban résztvevők értesítése

A tolatásban résztvevők értesítése a korábban kiadott rögzítősarukról a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

2.41. Intézkedési kötelezettség

A rendelkező forgalmi szolgálattevők kötelesek a vonat menetrendszerű közlekedését, az esetlegesen várható vonatkéséseket nyomon követni. A tájékozódás során a Pályavasút (FOR rendszer), és a vállalkozó vasúti társaság informatikai rendszerei által szolgáltatott, hozzáférhető adatokat figyelembe kell venni.

Az így megismert adatok figyelembevételével köteles az utasokat megfelelően tájékoztatni (vonatok várható késése, kimaradása, csatlakozások esetleges elmaradása).

Amennyiben 2 fő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, úgy a részletes feladatokat az ÁVU 2.5. pontja tartalmazza.

2.42.1. Lebonyolítás

Ferencváros – Soroksár állomások között zajló átépítés jelenlegi fázisában Soroksári út személypályaudvar rendelkező forgalmi szolgálattevője csak akkor adhat engedélyt Ferencváros – Soroksári út rendező, vagy vissza viszonylatú vonat részére, ha előzetesen meggyőződött arról, hogy ellenkező viszonylatú vonat nem kért engedélyt.

A Ferencváros - Soroksár vonalszakasz, valamint Soroksár állomás átépítésének jelenlegi fázisában Ferencváros és Soroksár-Terminál, állomások között a vonatok közlekedtetése egy vágányon történik (keresztezési lehetőség nincs).

Páros számú vonatok indítása (Ferencváros – Soroksár-Terminál):

Soroksári út Személypályaudvar forgalmi szolgálattevője csak akkor adhat engedély Ferencváros állomásról induló vonat részére, ha meggyőződött arról, hogy Soroksár állomás forgalmi szolgálattevője nem adott engedélyt Soroksár-Terminál forgalmi szolgálattevőjének vonat indításra.

Páratlan vonatok indítása (Soroksár-Terminál – Ferencváros):

Soroksár állomás forgalmi szolgálattevője csak akkor adhat engedély Soroksár-Terminál állomásról induló vonat részére, ha meggyőződött arról, hogy Soroksári út Személypályaudvar forgalmi szolgálattevője nem adott engedélyt Ferencváros forgalmi szolgálattevőjének vonat indításra.

A vonatközlekedéssel kapcsolatos valamennyi kommunikációt minden esetben Soroksári út állomáson a GSM-R készüléken, Soroksár-Terminál állomáson a 06-30-742-5604, Soroksár állomáson a 06-30-891-0571 rögzített vonalon kell lefolytatni.

2.46. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra

Soroksári út szpu-on a, az 01., 02., 03., és 04. vágányokon a vonat által használt vágány felvételi épület felőli oldalán, a vágány mellett, a vágány biztonsági határjelzője és a vonat vége között történhet a felhatalmazás.

Soroksári út rpu-on a vonat által használt vágány felvételi épület felőli oldalán, a vágány mellett, a vágány biztonsági határjelzője és a vonat első 15. kocsija között, történhet a felhatalmazás.

2.49.1. Értesítés egyedi engedély alapján közlekedő vonatról

Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített Soroksári út rpu. rendelkező forgalmi szolgálattevője, köteles értesíteni a „B” őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelőt. Ha ilyen vonattal az állomáson tolatás szükséges, akkor a tolatásban résztvevőket is köteles értesíteni.

2.52.2. Rakodási engedély

Rakodási engedély kiadására a Soroksári út szpu-n szolgálatot teljesítő rendelkező forgalmi szolgálattevő és Soroksári út rendező rpu.-n szolgálatot teljesítő rendelkező forgalmi szolgálattevő jogosult saját pályaudvar részét érintően. A Rakodási engedélyt kiadó rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles az engedély kiadásával együtt a szükséges intézkedéseket megtenni. Rakodási engedélyt 2 példányban kell kiállítani. Az eredeti példányt a rakodó félnek kell átadni aki azt a rakodás ideje alatt köteles magánál tartani. A rakodás befejezésekor, vagy a rakodás megszakításakor a Rakodási engedélyt a rakodó fél köteles a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek visszaszolgáltatni.

4.2.2. Munkaállomással nem rendelkező szolgálati hely

Pesterzsébet megállóhelyen felmerülő események kezelését Soroksári út szpu. rendelkező forgalmi szolgálattevője végzi.

4.4. Készre jelentés

A készre jelentés az informatikai rendszerben a vasúttársaság részéről történhet:

- elsősorban az IÜR felületen,
- az IÜR felületen az adatrögzítő központok bevonásával történő rögzítéssel,
- a PASS2 rendszer „készre jelentés” funkciójának zavara esetén a MÁV START Zrt. részéről az e-VTK rendszerből e-mailben küldött „készre jelentés” üzenettel (amely az e-mail mellékletben küldött VTK dokumentumon jelenik meg).

Az informatikai rendszeren kívüli készre jelentések szabályozása:

Amennyiben a készre jelentés nem informatikai rendszeren keresztül történik a vállalkozó vasúti társaság képviselője köteles az „Indulásra kész” jelentést - dátum, időpont, vonat és vágányszám, vontatójármű személyzetének elérhetősége, valamint a mindenkor érvényes Utasításban előírtak feltüntetésével - előjegyezni a rendelkező forgalmi szolgálattevő által vezetett Fejrovas előjegyzési naplóban. A tett bejegyzést a vasútvállalat munkavállalójának és a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek egyaránt alá kell írni.

4.8. Jelszavak kezelése

A számítógépek belépő kódjait az érdekelt terminálokhoz felfektetett Hibaelőjegyzési könyvek belső oldalán kell feltüntetni. A kódok megváltoztatása esetén a szükséges módosításokat el kell végezni.

Felhasználó jelszó elfelejtése esetén a tényt be kell jelenteni az állomásfőnöknek, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. Távollétük esetén a munkavállaló (forduló szolgálatosok, ha szolgálat ellátása indokolja a számítógép használatot) a Funkcionális Felügyeletet köteles értesíteni a 01/ 97-80 telefonszámon

1.6.2. Hangrögzítés

Soroksári út személypályaudvaron és Soroksári út rendező pályaudvaron, a GSM-R készüléken folytatott beszélgetések rögzítésre kerülnek. A rögzített hanganyag maximális visszahallgatási ideje 30 nap.

Soroksári út szpu.:

- A 01+62-58 CB. vonalon folytatott beszélgetések rögzítésre kerülnek.

Soroksári út rpu.:

- A 01+62-15 CB. vonalon folytatott beszélgetések rögzítésre kerülnek.

Soroksári út rendező „B” őrhelyre rendszeresített GSM-R mobiltelefonon folytatott beszélgetések rögzítésre kerülnek.

Amennyiben a hangrögzítő berendezés használhatatlan, az engedélykérés – adásba tanút kell bevonni. Tanúként a forgalmi vonalirányítót kell bevonni.

2.4. Szolgálatra jelentkezés

Soroksári út szpu-on, és Soroksári út rpu-on a munkavállalók az állomásfőnöknél, távollétében a szolgálatban lévő rendelkező forgalmi szolgálattevőnél kötelesek szolgálatba jelentkezni a Munkáltató által előre írásban közölt, a munkakörre meghatározott időpontban.

Jelentkezéskor meg kell győződni a munkavállalók szolgálatképes állapotáról, alkalmanként szűrőpróba szerűen alkoholszondás ellenőrzést kell végezni.

A szolgálatra jelentkezők, valamint a szolgálatból távozó munkavállalók a Jelentkezési könyvbe kötelesek a jelentkezés és az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni.

Az alábbi munkakör fel- és lejelentkezése történhet GSM-R telefonon:

- Soroksári út rendező „B” őrhely váltókezelő

GSM-R telefonon történő fel- és lejelentkezés módja:

- A jelentkezés a személyzetet fogadó munkavállaló LB rendelkező készülék hívásával történik.
- A jelentkező munkavállaló köteles nevét és munkakörét bemondani.
- A személyzetet fogadó munkavállaló a jelentkezési könyvbe bejegyzi a jelentkezés időpontját, a munkavállaló aláírása rovatba „T” bejegyzést tesz, majd saját nevét írja alá.
- A GSM-R telefonon szolgálatra jelentkező munkavállaló köteles érdeklődni a szolgálat ellátásához szükséges új parancskönyvek, és rendelkezések kiadásáról. Amennyiben általa alá nem írt Parancskönyvi rendelkezés lépett életbe, a jelentkezés csak személyesen történhet.